



KIILTO KLINKKERISAUMALAASTI

КИИЛТО

Затирка для швов на основе цемента для клинкерных плиток и камня

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Затирка для заделки швов между клинкерными и каменными плитками, когда ширина шва 3 - 12 мм. Заделку швов можно начинать через 1 –3 суток после укладки плиток, в зависимости от крепежного раствора и основания.

СВОЙСТВА

- * морозостойкая
- * тепло- и водостойкая
- * не горючая
- * хорошая износостойкость
- * не пригодна на объектах, постоянно находящихся под водой (напр. бассейны).
- * затирка продается разного цвета, которые можно смешивать друг с другом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип порошок на пластмассово-цементно-кварцевой основе
Размер частиц не более 0,6 мм

РАСХОД

1 - 2 кг/м² в зависимости от ширины шва

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

2-3 часа после добавления воды

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения и обл. поверхности +18...20°C
Влажность поверхности - бетон меньше 90 %
отн. влажности

При заделке швов температура облицуемой поверхности, затирки и плиток должна быть выше +5°C.
Выключить отопление пола за приблизительно одни сутки до начала укладки плиток, а включить снова через приблизительно одну неделю после укладки плиток. Дать заделанным швам высохнуть не менее 1 суток до ввода в эксплуатацию помещения.

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ

20 кг порошка для приготовления затирки и 4,0 л воды

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смешение: 20 кг затирки для швов "Киилто" перемешать примерно с 4 л чистой, прохладной воды и дать раствориться 10 мин., потом еще раз перемешать. Перемешанную растворную массу нужно использовать в течение 2-3 часов.

12/05

см. на обороте



KIILTO KLINKKERISAUMALAASTI

КИИЛТО

Затирка для швов на основе цемента для клинкерных плиток и камня

Заделка швов: До начала работ швы следует очистить от крепежного раствора. В зависимости от впитывающей способности плитки поверхность смачивают или обрабатывают Средством для защиты плиток Киилто до заделки швов. Затирка для швов наносится резиновым шпателем наискосок по облицовке сильно прижимая с тем, чтобы швы заполнились раствором. Раствор, оставшийся на поверхности плитки, удаляется. В зависимости от температуры и влажности, дать швам высохнуть, пока затирка больше не будет прилипать к пальцам (как правило, 15-30 мин.), потом очистить влажной губкой.

Нельзя использовать слишком много воды, чтобы краска не смывалась. После высыхания шва производится ее окончательная очистка сухой тряпкой или ветошью. Швы нужно смачивать чистой водой 1-3 раза в течение первых 24 часов после заделки швов. При необходимости механические свойства затирки можно улучшить с добавлением в ней Средства для упрочнения швов Киилто. Не рекомендуем применять затирку, цвет которой резко отличается от цвета плиток. При заделке швов талькохлоритного камня и прочих пористых материалов необходимо учитывать инструкцию производителя материала. Стыки между стенами и полами, углы и сквозные отверстия уплотняют-ся сантехническим силиконом Кестосил.

УПАКОВКА

Пластмассовая емкость на 3 кг и 10 кг
Бумажный мешок 20 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Свежая масса является щелочной и раздражает кожу и слизистые оболочки. Избегать ненужного контакта кожи. При перемешивании раствора и шлифовании рекомендуется применение респиратора. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения неоткрытого мешка в сухом помещении 12 месяцев, а пластмассовых емкостей - не более 2 лет.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.