

ГАРМОНИЯ декоративная краска**HARMONY kuviointimaali**

Код 813 0601

Тип	Совершенно матовая лессирующая декоративная краска на акрилатной основе.
Область применения	Предназначена для декоративной окраски ровных стен, окрашенных интерьерной краской "Гармония". Применяется для декоративной окраски стен в сухих жилых, офисных, торговых и т.п. сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	13-18 м ² /л.
Сухой остаток	Около 12%, в зависимости от оттенка
Плотность	Около 1,0 кг/л, в зависимости от оттенка.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или валиком. Рекомендуется употреблять специальный валик для декоративной окраски.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Следующий слой можно наносить не ранее, чем на следующий день. Поверхность полностью сухая прибл. через 2 суток.
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	САР.
Цвет	Колеруется по каталогу "Тиккурила Симфония". На окончательный оттенок декоративной краски влияет цвет просвечивающей сквозь пленку интерьерной краски.
Стойкость к мытью	Выдерживает легкую очистку влажной тканью.
Термостойкость	85°C.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л.

ГАРМОНИЯ декоративная краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +10°C, а относительная влажность воздуха 30-70%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Выправить при необходимости неровности шпатлевкой серии "Престо" или "Спаккели", затем отшлифовать высохшую поверхность. Пыль от шлифовки удалить. Окрасить интерьерной краской "Гармония" в 2 слоя. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отшлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Удалить пыль от шлифовки. Выправить неровности шпатлевкой серии "Престо" или "Спаккели", затем отшлифовать высохшую поверхность. Удалить пыль. Окрасить интерьерной краской "Гармония".
Окраска	Декоративную краску "Гармония" тщательно перемешать перед применением. При желании получить более прозрачную поверхность разбавить водой на 5-10%. Нанести краску тонким слоем обычным валиком и незамедлительно после этого отделать узор декоративным валиком, кистью или губкой. Обработать за раз полосу шириной ок. 1 м. После нанесения одной полосы очистить валик от краски, двигая его в том же направлении по чистой толстой бумаге или картону. До начала работ рекомендуется производить пробную выкраску по картону.
Ремонтная окраска	Окрашенную декоративной краской поверхность можно окрашивать интерьерной краской "Гармония".
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать сухой щеткой, шваброй или тканью. Сильно загрязненные поверхности можно очищать влажной мягкой тканью, смоченной в растворе нейтрального моющего средства (рН 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой и высушить.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. По краске имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.